



## Istruzioni di montaggio pala da neve

Dopo essersi accertati che il veicolo sia già predisposto con l'apposito ricevitore imbullonato al telaio, l'aggancio della pala Sno-way risulta davvero facile!

- 1) Avvicinare il veicolo fino alla pala;
- 2) Sollevare di qualche centimetro i bracci della pala ed appoggiarli sulla parte inferiore del ricevitore posizionato sul veicolo;
- 3) Collegare l'alimentazione e tramite il joystick muovere in alto e basso la pala per sbloccare il pistone di sicurezza;
- 4) Inserire i perni laterali autocentranti con leva;
- 5) Riposizionare il cavalletto statico della pala.

Pronto per l'uso.



1a



1b



1c



2



3a



3b



4a



4b



4c